



BOSCH

HES622HSF/01-SF1, weiss
HES622HSF/02-SF2, weiss
HES622HNN/01-N1, weiss
HES622HNN/02-N2, weiss

HERDE
Stand-Herde

Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
51 6114
(N,SF)

Faltblatt
51 3533

Tips und Rezepte
51 2988
N1,N2
(N)

Sonderzubehör
Blatt 32

Zubehör:

HEZ13BB
Alu-Backblech


HEZ20BB
Backblech emailliert

HEZ15BP
Bratpfanne

HEZ15KP
Universalpfanne

HEZ10SP
Spritzschutzpfanne

HMZ21GB
Glasbräter




**BOSCH**

HES622HSF/01-SF1, weiss
HES622HSF/02-SF2, weiss
HES622HNN/01-N1, weiss
HES622HNN/02-N2, weiss

HERDE
Stand-Herde

Ident – Nummern – Konstante
3740






BOSCH


HES622HSF/01-SF1, weiss
HES622HSF/02-SF2, weiss
HES622HNN/01-N1, weiss
HES622HNN/02-N2, weiss

HERDE
Stand-Herde

Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 02 8633
- 2) 02 8634
- 3) 05 7021





**BOSCH**

HES622HSF/01-SF1, weiss
HES622HSF/02-SF2, weiss
HES622HNN/01-N1, weiss
HES622HNN/02-N2, weiss

HERDE
Stand-Herde

Ident – Nummern – Konstante
3740

1) 02 9705

