




Montageanweisung
51 7631
(D,GB,F,I,E)

Einbausatz
15 2760

Zubehör:

Kleintopfiring
Z2400X0

Anschlußgarnitur für
Flüssiggas
Z2300X0


Düsensatz
Stadtgas West
Z2212X1

Düsensatz
Stadtgas Ost
Z2212XB

Düsensatz Erdgas
Z2222X1

Düsensatz Flüssiggas
28/37 mbar
Z2232X2

Düsensatz Flüssiggas
50 mbar
Z2232X3



- 1) 15 0888
 - 2) 15 0889
 - 3) 28 8057
 - 4) 28 8058
 - 5) 15 0887
 - 6) 02 6579
 - 7) 16 2520
- V04,V05,V06
FD 7508-7511

Düsensätze:

 Stadtgas West
15 2766

 Stadtgas Ost
15 2767

 Erdgas EE
15 2768

 Erdgas LL
15 5181

 Flüssiggas 28/37mbar
15 2769

 Flüssiggas 50mbar
15 2832