




Gebrauchsanweisung
51 8332
(D, GB, F, NL, I, E, P)

- 1) 15 1675
V01,V03
15 1676
V02
- 2) 16 2794
- 3) 16 2781
- 4) 16 2776
- 5) 16 2775
- 6) 15 1666

Düsensatz für
Erdgas EE20 mBar
15 1818
Stadtgas 8 mBar
15 1819
Flüssiggas 28 mBar
15 1820