


**BOSCH**

EXCLUSIV C1200A – WFF1491/01 – V01
 EXCLUSIV C1200A – WFF1491FG/01 – V02

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Gebrauchsanleitung

52 3267 (DE)
 52 3271 (NL)
 52 3272 (FR)
 52 327 3(GB)

Montage/
 Aufstellanweisung

52 0939 (DE)
 52 2915 (NL)
 52 2916 (FR)
 52 3270 (GB)

Programmatabelle

51 8072 (DE)
 51 9405 (FR)
 51 9406 (NL)
 51 9407 (GB)

1) Blende komplett

35 4424
 (DE)
 35 6508
 (NL)


2) Blendeneinlage

26 7364
 (FR)
 26 7365
 (GB)

**BOSCH**

EXCLUSIV C1200A – WFF1491/01 – V01
 EXCLUSIV C1200A – WFF1491FG/01 – V02

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Zubehör:

Verbindungssatz Für
Wasch/Trockensäulen
WTZ1120

Unterbaubehör
WMZ2340/01


Bodenbefestigung
WMZ2200

Anschlußgarnitur
für Kaltwasser 2,5 m
WMZ2380/01

**BOSCH**

EXCLUSIV C1200A – WFF1491/01 – V01
 EXCLUSIV C1200A – WFF1491FG/01 – V02

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten




1) Kabelbaum NTC
 16 2546

**BOSCH**

EXCLUSIV C1200A – WFF1491/01 – V01
EXCLUSIV C1200A – WFF1491FG/01 – V02

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten



**BOSCH**

EXCLUSIV C1200A – WFF1491/01 – V01
EXCLUSIV C1200A – WFF1491FG/01 – V02

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

